





VICARI


G93102...




VICARI

G93102...


- DE:** Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
- EN:** This product includes a light of the energy efficiency class F.
- FR:** Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique F.
- SP:** Este producto contiene una bombilla de clase de eficiencia F.
- IT:** Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica F.
- PL:** Niniejszy produkt zawiera źródło światła klasy efektywności energetycznej F.
- PT:** Este produto contém uma fonte de luz de eficiência energética de classe F.
- NL:** Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse F.



- DE:** Die Lichtquelle ist von einer Qualifizierten Person austauschbar.
- EN:** The light should be replaced by a qualified person.
- FR:** La source lumineuse peut être remplacée par une personne qualifiée.
- SP:** La bombilla debe ser sustituida por personal autorizado.
- IT:** La sorgente luminosa deve essere sostituita da una persona qualificata.
- PL:** Źródło światła powinno być wymieniane przez wykwalifikowaną osobę.
- PT:** A fonte de luz pode ser substituída por uma pessoa qualificada.
- NL:** De lichtbron kan vervangen worden door een gekwalificeerde persoon.








- DE:** Das separate Betriebsgerät ist von einer Qualifizierten Person austauschbar.
- EN:** The separate control gear should be replaced by a qualified person.
- FR:** L'appareil de commande séparé peut être remplacé par une personne qualifiée.
- SP:** El aparato separado debe ser sustituido por personal autorizado.
- IT:** Il dispositivo di comando separato deve essere sostituito da una persona qualificata.
- PL:** Oddzielny zasilacz powinien być wymieniany przez wykwalifikowaną osobę.
- PT:** O dispositivo separado pode ser substituído por uma pessoa qualificada.
- NL:** De aparte bedieningsinrichting kan vervangen worden door een gekwalificeerde persoon.



Vorsicht, Gefahr des elektrischen Schlags! Caution, risk of electric shock! Danger, risque de chocs électriques! **احترس من حدوث صدمة كهربائية!**
 Attenzione: pericolo di scossa elettrica! Atención, peligro de descarga eléctrica! Voorzichtig, risico op een elektrische schok! Forsigtig - Fare for elektrisk støt! Pozor, nebezpečí zásahu elektrickým proudem! Внимание, опасность от электрического удара! Προσοχή, κίνδυνος ηλεκτροπληξίας! Dikkat, elektrik çarpması riski! Huomio, sähköiskun vaara! Pozor, nebezpečnostvo zásahu elektrickým proudem! Oprez, opasnost od električnog udara! Uwaga, niebezpieczeństwo porażenia prądem! Pozor, nevarnost električnega udara! Atentje, pericol de electrocutare! Warning! Risk for elektriska stöt! Cuidado, risco de choque elétrico. Vigyázat, áramütés veszélye! Uzmanību: elektriskās strāvas trieciena risks! Kujdes, rrezik nga goditja elektrike! Atsargiai, gali įvykti elektros smūgis! Oprez, opasnost od strujnog udara! Ettevaatust, elektrilöögi oht! Осторожно! Опасность поражения электрическим током! Внимание, опасность од струен удар! OPREZ, OPASNOST OD ELEKTRIČNOG UDARA! Обережно, небезпека ураження електричним струмом! Fare for elektrisk stot!

VICARI

G93102...

	<p>DE: Lampe einschalten: Drücken Sie die Ein/Aus-Taste, um die Lampe ein- oder auszuschalten.</p> <p>GB: Open the lamp: Press the power button to turn the lamp on or off</p> <p>FR: Ouvrez la lampe : Appuyez sur le bouton d'alimentation pour allumer ou éteindre la lampe</p>
	<p>DE: Wenn die Kontrollleuchte der Taste aufleuchtet, schaltet sich das Licht nach 1 Stunde Arbeit automatisch aus. Wenn die Kontrollleuchte der Taste aus ist, bedeutet dies, dass der Timer abgelaufen ist.</p> <p>GB: When the button indicator light is on, it means the luminaire will automatically turn off after working for 1 hour. When the button indicator light is off, it means the timer is over.</p> <p>FR: Si le voyant du bouton s'allume, la lumière s'éteindra automatiquement après 1 heure de travail. Lorsque le voyant du bouton est éteint, cela signifie que la minuterie a expiré.</p>
	<p>DE: Nachtlicht ein-/ausschalten</p> <p>GB: Turn on / off night light</p> <p>FR: Allumer/éteindre la veilleuse</p>
	<p>DE: Passen Sie die Farbtemperatur an (5 Stufen)</p> <p>GB: Adjust the color temperature (5 levels)</p> <p>FR: Ajuster la température de couleur (5 niveaux)</p>
	<p>DE: Streichen Sie nach rechts, um die Helligkeit zu erhöhen (10 Stufen) und nach links, um die Helligkeit zu verringern (10 Stufen)</p> <p>GB: Swipe right to increase the brightness (10 levels) and swipe left to decrease the brightness (10 levels)</p> <p>FR: Balayez vers la droite pour augmenter la luminosité (10 niveaux) et vers la gauche pour diminuer la luminosité (10 niveaux)</p>